



BRUGERMANUAL ÅG S10 og S11



Denne vejledning er udarbejdet i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF samt EN 13155 og er gældende for løfteåg ved anvendelse til generelle løfteformål.

- S10:**
Har et fast ophængspunkt, centreret over to faste nedhængspunkter - muligt at montere sjækler, kroge eller kædesæt.
- S11:**
har fast ophængspunkt, centreret over to justerbare nedhængspunkter - muligt at montere sjækler, kroge eller kædesæt.

1. Før brug

Inden produktet anvendes, skal brugeren læse brugermanual samt sikre:

- * At byrden er sammenhængende, og dennes tyngdepunkt er under løfteågets nedhængspunkter.
- * At krankrog passer til løfteågets ophængspunkt.
- * At egenvægten på byrde, løfteåg og evt. løftetilbehør ikke overstiger kranens maksimale kapacitet.

2. Løft

Ved løft skal brugeren gøre følgende:

- * Kontrollere løfteåg og tilbehør for beskadigelser.
- * Placere krankrog i ophængspunktet og sikre, at krogen sidder forsvarligt.
- * Monter det ønskede løftetilbehør i nedhængspunkterne. Såfremt nedhængspunkterne kan forskydes (S11) skal afstanden på hver side af løfteågets midte være den samme, således løfteåget hænger vandret.
- * Byrden hægtes i løftetilbehøret. Tjek, at løfteåg er placeret direkte over byrden, inden der hejses.
- * Ved endt løft, afsættes byrden på en fri plan flade og frigøres først, når den ligger helt sikkert.



3. Anvendelse

Anhugning og løft skal ske i henhold til gældende regler på området.

- * Lasten skal grundlæggende løftes i tyngdepunktet. Vær opmærksom på ensartet vandret lastfordeling.
- * Løfteåget må, under løft, maksimalt hælde 6° fra horisontal.
- * Lasten må ikke svinge. Udvis forsigtighed ved løft og sænkning.
- * Løft aldrig personer eller dyr med løfteåget eller over sådanne.
- * Det er forbudt at befinde sig under lasten ved løft - ophold skal altid ske uden for lastens risikozone.
- * Lasten må aldrig trækkes eller slæbes med løfteåget.
- * Arbejd ved god sigtbarhed over hele arbejdsområdet. Hold øje med andre personer i arbejdsområdet.

4. Tekniske specifikationer

Serienummer, CE-mærkning, WLL og egenvægt skal stå på ågets mærkeplade. Er dette ikke tilfældet, må åget ikke anvendes.

5. Opbevaring og vedligehold

Løftegrej skal kontrolleres, af en sagkyndig person, mindst hver 12. måned eller i henhold til gældende lovbestemmelser, direktiver og arbejdsforhold. Ved forøget hårdt brug skal kontrollen foretages oftere.

- * Løfteåget skal opbevares indendørs og ikke under -20°C.
- * Ved tab eller ulæselighed af typeskiltet må åget ikke anvendes, før det er identificeret og mærket igen.
- * Løfteåget vedligeholdes af kvalificeret fagpersonale.
- * Reparation skal foretages af fagpersonale, herunder kræves materialekendskab og godkendte svejsere. Vi anbefaler at reparation foretages af leverandøren.
- * Ombygning og ændring af åg er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt.

FORBEHOLD:

Fyns Kran Udstyr A/S vil forbeholde sig ret til at ændre produktdesign, materialer, specifikationer og instruktioner uden forudgående varsel og uden forpligtigelser for andre.